

FRANÇAIS

Copyright
Toute reproduction même partielle est interdite sans notre autorisation.
Tous changements de constructions permis par l'évolution des techniques réservés.

NEDERLANDS

Door de auteurswet beschermd.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de
uitgever.
Technische wijzigingen voorbehouden.



Comfort 150DC / 160DC

F Notice de montage et d'utilisation
Opérateur pour porte de garage

NL Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing
Garagedeuraandrijving

**A conserver soigneusement.
Deze handleiding zorgvuldig bewaren.**

**Garagedeur-aandrijving
Comfort 150DC/160DC****Aansluiting:**

230 V, 50 Hz
200 W (in bedrijf met verlichting)
3,9 W (stilstand zonder verlichting)

Bewegingssnelheid:

0,14 m/s met 'Soft-start' en 'Soft-stop'
0,08 m/s met 'Soft-start' en 'Soft-stop'

Trek- en drukkracht:

Comfort 150DC: 500 N / 800 N
Comfort 160DC: 700 N / 1000 N

Looptijdbegrenzing:

88 sec.

Automatisch sluiten:

met extra relais voor de als toebehoren verkrijgbare signaallichten aansluiting en fotocelbeveiliging
Waarschuwingstijd instelbaar van 2 tot 70 sec.
Tijdsduur 'deur open' instelbaar van 5 - 255 sec.

Verlichting:

1 x 40 W E27, gaat na ca. 180 sec. automatisch uit.

Stuurspanning:

Laagspanning minder dan 24 V DC.

Uitschakelautomaat:

Elektronische krachtbegrenzing door microprocessor en motorstroombewaking.

Blokkeerbeveiliging:

Door microprocessor en toerentalsensor.

Beveiliging tegen ongewild openen:

Door microprocessor en toerentalsensor.

Beschermingsgraad:

Uitsluitend geschikt voor toepassing in droge ruimtes.

Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande berichtgeving.



Comfort 150DC / 160DC

Française

	Page	4 - 32
Notice de montage et d'utilisation	(1) - (13)	Page 4 - 7
Commande électrique	(14) - (19)	Page 8 - 10
Possibilités de programmation	(20) - (23)	Page 11 - 28
Plan de câblage / Plan de branchement	(24) - (25)	Page 29
Notice pour vérifications à l'intention du spécialiste	(26) - (27)	Page 30 - 31
Mise en service et Note pour l'entretien	(28)	Page 31
Caractéristiques techniques	(29)	Page 32

Nederlands

	Blz	34 - 62
Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing	(1) - (13)	Blz. 34 - 37
Elektronisch stuurmechanisme	(14) - (19)	Blz. 38 - 40
Programmeermogelijkheden	(20) - (23)	Blz. 41 - 58
Bekabelingsschema / Schakelschema	(24) - (25)	Blz. 59
Storingshandleiding voor de vakman	(26) - (27)	Blz. 60 - 61
Ingebruikneming en onderhoudsvoorschriften	(28)	Blz. 61
Technische gegevens	(29)	Blz. 62




**Il est impératif de suivre scrupuleusement les indications de la notice de montage afin d'éviter toute erreur pouvant occasionner des dommages à la porte ou à l'opérateur.
La présente notice est à conserver soigneusement.**

- 1** Sortir de leur emballage le rail ainsi que le bloc opérateur et les accessoires afin de les préparer au montage.

2 Outils nécessaires

Clé plate fourche-anneau SW 10	Forêt à béton 10 mm
Clé plate fourche-anneau SW 13	Forêt à béton 6 mm
Clé à pipe SW 10	Forêt à métaux 5 mm
Clé à pipe SW 13	Forêt à métaux 7 mm
Tournevis n° 8	Pince multiprise
Tournevis n° 5	Scie à métaux
Tournevis cruciforme n° 2	Perceuse
Tournevis cruciforme n° 3	Marteau
	Mètre



Attention:

Lors des travaux de perçage, recouvrir l'opérateur d'une feuille ou d'un carton.
La poussière de perçage et les copeaux de métal peuvent provoquer des dérangements.

- 3**
- Emmancher le rail dans la tête d'opérateur.
 - Boulonner les vis de centrage (A) à travers le rail dans le corps de l'opérateur.
 - Serrer fermement les 2 vis de blocage (B).

- 4**
- Graisser le guide du chariot sur toutes ses faces.
 - Avancer la gâchette (A), engager le chariot dans le rail suivant le sens indiqué puis remettre la gâchette (A) dans sa position initiale.
 - Enlever la goupille (B).

- 5** Boulonner l'embout (A) sur l'extrémité du rail.



Storingshandleiding - foutmeldingsnummers -

De foutmelding wordt aangeduid als de programmeertoets P kort wordt ingedrukt

Disturbo	No	Spia lampaggia con irregolarità
La fotocellula è azionata	6	spia 6
La programmazione è interrotta	7	spia 7
Interruttore punto di riferimento difettoso	8	spia 8
Il sensore numero di giri è difettoso La protezione antiblocco ha reagito	9	spia 8 + 1
Limitazione di energia	10	spia 8 + 2
Limitazione del ciclo di manovra	11	spia 8 + 3
Prova della fotocellula non risulta o.k.	15	spia 8 + 7
Prova limitazione di energia	16	spia 8 + 7 + 1
Limitazione di energia appresa	28	spia 8 + 7 + 6 + 5 + 2
Sensibilità di risposta limitazione di energia	27	spia 8 + 7 + 6 + 5 + 1
Il circuito di riposo è interrotto	36	spia 1 - 8



Inbedrijfstelling


In industriële situaties moeten elektrisch bediende ramen, deuren en hekken voor de eerste inbedrijfstelling en indien nodig, doch ten minste eenmaal per jaar door een vakman worden gecontroleerd.

Onderhoud

De Comfort 150DC/160DC is grotendeels onderhoudsvrij. De instelling van de uitschakelautomaat 'Open' en 'Dicht' regelmatig controleren. Regelmatisch dienen ook alle bewegende delen van het deur- en het aandrijfsysteem gecontroleerd te worden en goed te worden afgesteld. De deur moet gemakkelijk met de hand bediend kunnen worden; daarom regelmatig controleren of de deur goed uitgebalanceerd is.

26

Storingshanleiding voor de vakman Eventuele storingen als volgt verhelpen:



Storingsindicatie	Orzaak	Werkwijze
Aanduiding 8 brandt niet.	Spanning ontbreekt.	Controleer of netspanning aanwezig is. Wandcontactdoos controleren. Netzekering in de aandrijving (punt 15/B en 15/C) controleren.
	Thermische beveiliging in de trafo is in werking getreden.	Trafo af laten koelen.
	Besturingsunit defect.	Netspanning uitschakelen. De besturings-unit loszchröeven. De besturingsunit iets naar voren trekken en de verbindingsstekker eruit trekken. Besturingseenheid laten controleren.
Aanduiding 6 knippert. Foutmelding 10	Uitschakelautomaat te gevoelig ingesteld.	Uitschakelautomaat (punt 22/3) (richting 'deur open') en (punt 22/4) (richting 'deur dicht') minder gevoelig instellen.
	Deur loopt te zwaar/is geblokkeerd.	Deur gangbaar maken.
Aanduiding 6 knippert. Foutmelding 6 of 15	Externe fotocel defect of onderbroken.	Belemmering wegnemen of fotocel laten controleren.
Aandrijving loopt alleen in richting 'deur open', echter niet in richting 'deur dicht'. Foutmelding 15	Fotocel (punt 22/1) geprogrammeerd, echter fotocel niet aangesloten.	Fotocelfunctie omprogrammeren of fotocel aansluiten.
Geen reactie na impuls. Aanduiding 7 brandt	Aansluitklemmen voor drukknop 'impuls', zijn door bijv. kortsmiting in de leiding of verkeerde aansluiting aan de klemmen gebrugd.	Eventueel de bekabelde sleutelschakelaar of drukknopkast bij wijze van proef van de besturingseenheid loskoppelen. Stekker (punt 16/A) eruit trekken, stekker (punt 16/D) erin steken en bekabelingsfout zoeken. Stekker (punt 19/R) eruit trekken, stekker (punt 19/T) erin steken en bekabelingsfout zoeken.
Geen reactie na impuls. Foutmelding 36	Kortsmitstekker verwijderd (punt 19/T), Stop-drukknop echter niet aangesloten.	Stop-drukknop aansluiten.
Aanduiding 7 knippert niet snel na impuls via afstandsbediening.	Elektronische antenne niet ingestoken.	Antenne aan besturingsunit aansluiten (punt 18).
	Codering van de afstandsbediening komt niet overeen met ontvangercodering.	Codering controleren (22/6).
	Batterij leeg.	Nieuwe batterij 12V A 23 plaatsen (punt 16). De knipperdiode in de zender geeft de conditie van de batterij aan.
	Afstandsbediening, besturings-elektronica of elektronische antenne defect.	Alle 3 de componenten laten controleren.
De afstandsbediening heeft te geringe reikwijdte (minder dan 5 meter).	Batterij leeg.	Nieuwe batterij 12 V A 23 plaatsen (punt 16). De knipperdiode in de zender geeft de conditie van de batterij aan.
	Elektronische antenne verkeerd geplaatst.	Antennendraad richten en zo mogelijk vrij in de ruimte laten hangen.
Aanduiding 6 knippert. Foutmelding 9	Toerentalsensor defect.	Aandrijving laten nakijken.
	Deur loopt te zwaar.	Deur na laten kijken.

6

Portes basculantes:

- Visser la pièce articulée (A) avec le rail au châssis supérieur de la porte ou au linteau ou au plafond de manière à laisser environ 10 mm de jeu entre la partie la plus haute de la porte en mouvement et la partie inférieure du rail de guidage horizontal. (Voir fig. 6 et 10).
- Positionner provisoirement la tête d'opérateur en haut, à l'aide d'un tréteau ou d'un tuteur adapté en attendant la fixation définitive au plafond.
- Visser 2 cornières d' entraînement de la porte (B) avec l'élément de raccordement de la porte (C) sur le milieu du cadre supérieur du plateau mobile de la porte à l'aide de 4 vis (voir fig. 6). Perçage Ø 5 mm.
- Reliez l' entraînement (D) avec le chariot de guidage (E) et les cornières d' entraînement de la porte (B).
- Utilisez un entraînement rallongé s'il n'est pas possible de maintenir un écart minimum de 165 mm à cause de la situation de montage du chantier.

Démonter les verrous mécaniques de la porte ou les mettre hors fonction.

7

Portes sectionnelles:

- Visser la pièce articulée (A) avec le rail au châssis supérieur de la porte ou au linteau ou au plafond de manière à laisser environ 10 mm de jeu entre la partie la plus haute de la porte en mouvement et la partie inférieure du rail de guidage horizontal. (Voir fig. 7.1 et 10).
- Positionner provisoirement la tête d'opérateur en haut, à l'aide d'un tréteau ou d'un tuteur adapté en attendant la fixation définitive au plafond.
- Visser 2 cornières d' entraînement de la porte (B) avec l'élément de raccordement de la porte (C) sur le milieu de la lamelle supérieure de la porte à l'aide de 4 vis (voir fig. 7.1). Perçage Ø 5 mm.
 - Si nécessaire, l'opérateur peut être décentré de 200 mm vers la droite ou vers la gauche.
 - En cas de portes sectionnelles en bois utiliser les vis Spax ø 5x35 mm. Perçage ø 3 mm.
- Visser 2 vis à autorainure (D) dans l'élément de raccordement de la porte jusqu'à ce que l'extrémité des vis soit directement devant la lamelle.
- Reliez l' entraînement (E) avec le chariot de guidage (F) et les cornières d' entraînement de la porte (B).
- Utilisez un entraînement rallongé s'il n'est pas possible de maintenir un écart minimum de 165 mm à cause de la situation de montage du chantier.

Démonter les verrous mécaniques de la porte ou les mettre hors fonction.



Attention:

Pour les portes sectionnelles grandes et lourdes, utilisez en plus les consoles de raccord de porte Spécial 111, Art. no. 47 574 (voir fig. 7.2)
(n'est pas compris dans la fourniture).

8 Portes basculantes non débordantes sur l'extérieur en cours de manoeuvre:

Complément optionnel nécessaire:

Adaptateur bras courbe Special 102

Art. N° 564 865

Cellules photo Special 601

Art. N° 564 266

Ces articles sont en option, non livrés d'origine avec l'opérateur.

Positionner l'opérateur en partie haute au moyen d'un support ou suspente provisoire.

Avant montage de l'opérateur, démonter les verrous de la porte ou les mettre hors fonction.

Fixer l'embout (A) au précadre de la porte ou au linteau de manière à laisser au moins 10 mm de jeu entre la partie la plus haute de la porte en mouvement et le rail moteur (voir point 10).

Montage de l'adaptateur bras courbe:

Visser la cornière d'entraînement (B) sur le cadre supérieur du plateau mobile à l'aide des 6 vis auto-foreuses (perçage 5 mm).

Le milieu de la cornière correspond à l'axe du rail moteur.

Engager le profil (C) dans la cornière (B) et le fixer à la traverse de la porte (E) à l'aide de 2 cornières (D).

Dans la traverse de porte (E): perçage Ø 5 mm (4 x vis auto-foreuses)

Dans le profil (C): perçage Ø 7 mm (2 x)

Le dispositif est fixé sur les 2 équerres à l'aide de 2 boulons M6 x 10 et écrous.

Ouvrir la porte entièrement. Mettre en place le traînard (G) entre le chariot (F) et l'adaptateur (C) (respecter les mesures indiquées).

On augmente la hauteur d'ouverture en abaissant l'ensemble rail-moteur et en allongeant la coulisse (C).

La coulisse (C) doit être positionnée de manière à ce que les roulettes (H) ne viennent pas en butée sur les vis (I).

Fermer la porte et vérifier que l'écartement minimum de 165 mm est bien respecté.

Pour un fonctionnement optimal de la porte et de l'opérateur sur basculante non débordante, il est préférable d'abaisser la vitesse porte à 8 cm/sec.

Voir le point 11 de la notice.

9 Boulonner les suspentes (A) à l'opérateur, plier ces fixations à la bonne longueur et raccourcir au besoin (voir point 10).

Mettre l'une des pattes de fixation fournies directement sur le rail à l'aide de l'oreille fournie dans le sachet d'accessoires.

10 Positionner l'opérateur de manière à laisser au minimum 10 mm de jeu entre la partie la plus haute du plateau de la porte en mouvement et le dessous du rail moteur (voir points 6 et 7 et 8). Anchage au plafond en fonction des particularités du chantier (respecter les diamètres des perçages pour chevilles).

24 Bekabelingsschema

A Aandrijving Comfort 150DC / 160DC

B Veiligheidswandcontactdoos 220 V - 240 V, 50 Hz (dient aanwezig te zijn).

C Elektronische antenne

D Besturing Comfort 150DC / 160DC

E Drukknopkast voor binnen met aansluitkabel (Marantec Command serie)

F Sleutelschakelaar met aansluitkabel (Marantec Command serie)

25 Schakelschema B-MC 150DC/160DC

F1 Zekering (max. 2,5 A)

F2 Zekering (max. 10 A)

H1 Verlichting van de aandrijving

M1 Motor

S x) Hoofdschakelaar of drukknop
'Nood-Uit' (reeds aanwezig)

S1 x) Drukknop 'Impuls'

S21 Toerentalsensor

S22 Referentiepuntsensor

X0 +) Wandcontactdoos

X1 Netvoedingskabel met stekker

Aansluitklemmen:

X2c Bedieningselementen

Aansluitbussen:

X10 Externe bedieningselementen

X20 Elektronische antenne

Externe fotocel

Aansluiting toebehoren:

W20 Elektronische antenne

XS10 -> Externe bedieningselementen
(Marantec Command-serie)

- +) Reeds aanwezig
- x) Indien aanwezig
- > Bij aansluiten de kortsluitstekker verwijderen



Let op!

Laagspanning.

Wanneer de aansluitbussen X2c, X10 t/m X20 door externe oorzaken onder spanning komen te staan, leidt dit tot beschadiging van alle elektronica.



Let op!

Plaatselijke veiligheidsvoorschriften in acht nemen!

Netvoedings- en stuurstroomleidingen absoluut gescheiden leggen.

**Modus 5: verlichting/
sinaallampen**

LED Aanduiding	Menu 1: Tijdsduur 'deur open'	Menu 2: Waarschuwingstijd	Menu 3: Aanrijtijd	Menu 1: Verlichtingstijd
1	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	niet geactiveerd	niet geactiveerd	90 sec. □
2	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	5 sec. □	2 sec. □	95 sec. □
3	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	10 sec. □	5 sec. □	100 sec. □
4	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	15 sec. □	10 sec. □	110 sec. □
5	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	20 sec. □	15 sec. □	120 sec. □
6	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	25 sec. □	20 sec. □	130 sec. □
7	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	30 sec. □	25 sec. □	140 sec. □
8	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	35 sec. □	30 sec. □	150 sec. □
9	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	40 sec. □	35 sec. □	-
10	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	50 sec. □	40 sec. □	160 sec. □
11	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	50 sec. □	45 sec. □	170 sec. □
12	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	100 sec. □	50 sec. □	180 sec. □
13	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	120 sec. □	55 sec. □	190 sec. □
14	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	150 sec. □	60 sec. □	200 sec. □
15	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	180 sec. □	65 sec. □	210 sec. □
16	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	255 sec. □	70 sec. □	220 sec. □
				240 sec. □

Uitschakelen automatisch sluiten (beide kanten zonder functie)

Als overeenkomstig de tabel de tijdsduur 'deur open' of de waarschuwingstijd op 'niet geactiveerd' worden ingesteld, dan is de functie automatisch sluiten uitgeschakeld.

□ = Standaard instelling

- (11) Modification de la vitesse de manoeuvre de la porte. Concerne les portes de grandes dimensions ainsi que toutes les portes basculantes sans débord sur l'extérieur en cours de manoeuvre.**
A faire réaliser exclusivement par un professionnel!

L'opérateur est livré d'usine pour une vitesse de manoeuvre porte d'approx. 14 cm/s. Il est possible de réduire cette vitesse à 8 cm/sec en repositionnant la courroie de transmission sur les gorges extérieures des 2 poulies.

**Attention!**

Il est impératif de couper l'alimentation secteur avant toute ouverture du capot moteur!

Pour ceci, dévisser la fixation centrale (A). Pousser modérément les 4 crochets de maintien vers l'intérieur afin de libérer le capot à enlever par le bas.

Faire coulisser la protection (C) sur 5 mm dans le sens de la flèche, puis pincer l'embase de la protection pour la retirer vers le haut.

Commencer par repositionner la courroie sur la petite poulie inférieure (D), avant de la remettre sur la grande poulie supérieure (E).

Ne pas utiliser d'outillage comportant des arêtes vives.

Pour le remontage, reprendre les opérations en sens inverse.

- (12) Visser l'ampoule (max 40 W E 14) puis clipser les ergots (A) du capot lumière dans les fentes (B) de l'opérateur. Rabattre le capot lumière vers le bas et mettre la vis de fixation en place.**

La lampe s'allumera pendant environ 3 mn lors de chaque impulsion.

Les ampoules sont exclues de la garantie.

(13) Déclenchement rapide:

Tirer la clochette (A) vers le bas pour mettre la porte en fonctionnement manuel. Une impulsion électrique produit un verrouillage automatique du chariot.
Pour un déclenchement durable, tirer la gâchette (B) vers l'avant.

**Attention!**

Une porte déclenchée en manuel doit être manipulée lentement pour éviter tout rééncchluss brutal!

Pour éviter toute collision entre le chariot d'entraînement et la tête de l'opérateur sur porte déclenchée en manuel, il est impératif de limiter la course en ouverture de la porte.

14 Unité de pilotage électronique

- B Voyant porte ouverte
 - Allumé lorsque la position ouverture est atteinte
- D Voyant porte fermée
 - Allumé lorsque la position fermeture est atteinte
- E Diode s'allume au passage du point de référence
- F Voyant dérangement
 - Clignote sur dérangement
- G Voyant d'impulsion
 - S'allume lorsqu'on actionne un contacteur
 - Clignote sur un signal valide d'émetteur
- H Voyant alimentation secteur
 - Allumé si l'opérateur est alimenté
 - S'éteint pendant 1 seconde sur arrêt moteur
- I Bouton Test "ouverture" programmation +
- J Bouton Test "fermeture" programmation -
- K Bouton de programmation P
- L Fusible secteur 2,5 A MT max.
- M Fusible secteur 10 A MT max.
- N Bornier externe pour raccordement d'un contacteur étranger
- P Prise pour raccordement de contacteurs Marantec
- Q Prise pour antenne électronique et Cellule photo

Lors de la mise sous tension, tous les voyants de contrôle ainsi que l'éclairage incorporé s'allument pendant env. 2 secondes.

Symbole	Signification
	Cellule photo externe
	Porte ouverte
	Fermeture automatique
	Porte fermée
	Eclairage incorporé
	Dérangement
	Impulsion
	Alimentation
	Bouton de programmation + et bouton test ouverture
	Bouton de programmation - et bouton test fermeture
	Bouton de programmation
	Bornier externe
	Bouton Stop
	Contacteurs externes
	Antenne électronique



- ## 15
- A Unité électronique
 - B Fusible moteur 10A MT max.
 - C Fusible alimentation secteur 2,5A MT max.


Remplacement des fusibles après coupure du courant d'alimentation et démontage de l'unité de pilotage.

16 Emetteur manuel:


- A Voyant clignotant de contrôle de la pile
- B Boutons de commande
- C Fusible alimentation secteur 2,5A MT max.
- D Pile 12 V A23
- E Contacts de programmation
- F Pile 3V CR 1025

10 Seconden


Modus 3: Automatisch sluiten




Modus 5: Verlichting/signaallampen




Menu 1: Tijdsduur 'deur open'




Menu 1: Verlichtingstijd




Menu 2: Waarschuwingstijd




Menu 2: Signaallampen




Menu 3: Aanrijtijd




Menu 3 Verlichting



Menu 4: Voortijdig sluiten na het passeren van de fotocel




Menu 4: Extern lichtrelais



Door de programmeertoets P in te drukken wordt de programmering in het geheugen opgeslagen, en het programmeren beeindigd (herkenbaar doordat de LED's in de volgorde 8 - 1 uit gaan). De besturing is nu inbedrijf (LED 8 brandt).

Verkorte programmeerhandleiding voor de vakman



Pour mise en place ou remplacement de la pile, ouvrir le couvercle.
Respecter les polarités de la pile.
La pile est exclue de la garantie.



Attention!

L'émetteur ne doit s'utiliser qu'avec une bonne visibilité sur la porte à manœuvre. Veiller impérativement à ce qu'il n'y ait ni personne, ni obstacle dans la zone de débattement de la porte à manœuvre.

Mettre le ou les émetteurs hors de portée des enfants!

17

Transfert de codage:

Il est indispensable que les 2 émetteurs disposent d'un codage identique

Etape 1:

Liaisonnez les 2 émetteurs à l'aide du câble 3 brins de programmation

Etape 2:

Appuyez et maintenez le bouton de l'émetteur gauche

Etape 3:

Tout en maintenant le doigt sur le bouton de l'émetteur gauche, appuyez et maintenez le bouton de l'émetteur droit durant approximativement 2 secondes. Programmation terminée, enlevez le câble entre les 2 émetteurs

Modification du codage:

Il est possible en cas de perte d'un émetteur, de modifier le codage d'un émetteur

Brancher le câble de programmation à 3 brins sur l'émetteur dont le codage est à modifier

Etape 4:

Etablissez un contact entre le brin central et l'un quelconque des 2 brins périphériques, puis appuyez sur le bouton d'émetteur durant approximativement 5 secondes. Un nouveau codage aléatoire est réalisé avec clignotement rapide de la LED. Sur des émetteurs à plusieurs boutons, cette même opération doit être réalisée séparément pour chaque bouton. La LED cesse de clignoter pour s'allumer fixe, lâcher le bouton et enlever le câble de programmation. Le nouveau codage est réalisé.



Attention:

Après un changement de code sur émetteur, il est nécessaire de refaire la programmation d'apprentissage de code sur l'opérateur, car l'ancien codage est définitivement perdu.

18

Antenne électronique

Classe de protection: seulement pour locaux à l'abri de l'humidité

- LED uit
- LED brandt
-  LED knippert
-  LED knippert snel
-  Standaard instelling

- A Câble de jonction à enficher dans la prise correspondante sur face avant de l'opérateur
- B Cordon d'antenne
- C Boîtier d'antenne électronique (avec adhésif)
- D Tête d'opérateur
- E Face avant

Ouvrir le clapet de la face avant, brancher la fiche de raccordement d'antenne dans sa prise située sur la face avant de l'opérateur (point 18/Q).

Mettre en place le boîtier d'antenne électronique dans son logement ou le fixer latéralement avec son adhésif.

Faire passer le câble plat de raccordement au travers du conduit latéral.

En cas de mauvaise réception, placer le boîtier d'antenne à un autre endroit.

Si nécessaire, rallonger le câble plat (A) (rallonge en option).

- Nadat de toets P niet meer ingedrukt wordt, knippert de aanduiding 3 (**verlichting**).
- Met de toets \oplus of \ominus kan men de **verlichting** instellen

aanduiding 1 knippert: verlichting brandt tijdens de waarschuwingstijd
 aanduiding 1 brandt: verlichting knippert tijdens de waarschuwingstijd

- Met de programmeertoets P in het geheugen vastleggen.

19

Branchements de contacteurs externes

N Les contacteurs étrangers à Marantec (non d'usine) sont à raccorder exclusivement au bornier à vis situé sur la face avant

- 1 GND
- 2 Impulsion
- 3 V24 V DC max. 50 mA



Attention!

Les raccordements doivent être libres de potentiel! Des tensions étrangères appliquées à ces bornes entraînent la destruction de l'électronique.

R Câble plat (système Marantec) de raccordement pour éléments originaux d'usine de commande externes Marantec tels que contacteurs à boutons poussoirs intérieurs ou contacteurs à clés extérieures etc. (options non fournies d'origine avec l'opérateur); enlever la fiche pontée (T) en cas de raccordement d'un contacteur.

S Câble plat de raccordement de l'antenne électronique



Attention!

Ne pas insérer la fiche pontée (T) dans la prise (Q).


T Fiche pontée

- Nadat de toets P niet meer ingedrukt wordt, knippert de aanduiding 4 (**extern lichtrelais**).
- Met de toets \oplus of \ominus kan men de functie alarmmelding instellen






aanduiding 1 knippert: aanwezige verlichting brandt tijdens de waarschuwingstijd
 aanduiding 1 brandt: extern lichtrelais 30 seconden alarmmelding na het aanspreken van de beveiliging tegen ongewild openen.

- Door de programmeertoets P weer in te drukken wordt de codering in het geheugen opgeslagen, en het programmeren beeindigd (herkenbaar doordat alle LED's in de volgorde 8-1 uit gaan).
- Daarna springt de besturing in bedrijfstoestand (aanduiding 8 brandt). Als de deur zich in de stand 'deur open' of 'deur dicht' bevindt, dan branden de daarbij behorende aanduidingen 2 of 4.

Programmeertabel Modus 5 verlichting/signaallampen - vervolg -








P () Menu 3: Verlichting



verlichting
brandt
tijdens de
verlichting-
stijd

verlichting
knippert
tijdens de
verlichting-
stijd

P () Menu 4: Extern lichtrelais



Aanwezige
verlichting

30 seconden
alarmmelding
beveiliging
tegenongewild
openen

(20) Possibilités de programmation

Vue d'ensemble sur les fonctions des diodes lumineuses et sur les possibilités de programmation

Diodes lumineuses

A la mise sous tension, l'opérateur effectue un auto-allumage durant 2 secondes des diodes 1-8 ainsi que de l'éclairage incorporé, puis extinction. L'opérateur se trouve en mode de fonctionnement normal, diode 8 allumée. Si l'un des fins de courses porte ouverte ou porte fermée est atteint, la diode correspondante sera allumée également.

Annonce de dérangements

La Diode 6 clignote pour indiquer un dérangement.

Un appui bref sur P permet d'afficher la cause du dérangement par clignotement irrégulier de diodes.

Additionner les numéros des diodes qui clignotent pour connaître le type de dérangement suivant nomenclature point 27.

Programmation Primaire de l'opérateur (fonctions de base)

Maintenir le bouton P pendant plus de 2 secondes, l'opérateur bascule en mode de programmation primaire afin de permettre les réglages suivant des menus successifs. La diode 1 clignote, toutes les autres diodes sont allumées fixe. Lâcher le bouton P.

Les boutons \oplus et \ominus permettent de modifier les menus successifs. Puis Validation des modifications à l'aide du bouton P et passage automatique au menu suivant. Si un menu est "sauté" il reste inchangé. Après le dernier menu, la programmation primaire est achevée. L'opérateur passe automatiquement en mode de fonctionnement normal avec extinction circulaire des diodes 8-1

Menus successifs de la programmation primaire

1. Cellule photo. Fonctionnement avec ou sans cellule photo
2. Réglage fin de course porte ouverte
3. Réglage fin de course porte fermée
4. Limite haute de force dans le sens OUVERTURE }
5. Limite haute de force dans le sens FERMETURE }
6. Codage de la télécommande

Programmation secondaire de l'opérateur (fonctions évoluées - à faire réaliser par un professionnel)

Maintenir le bouton P pendant plus de 10 secondes, l'opérateur bascule en mode de programmation secondaire pour fonctions évoluées, la diode 3 clignote rapidement (vous êtes dans l'étage de programmation 3), toutes les autres diodes sont allumées fixe.

Tout en maintenant le bouton P et simultanément avec les boutons \oplus ou \ominus et s'arrêter sur le menu à modifier (la diode du menu clignote rapidement et toutes les autres diodes sont allumées fixe).

Lâcher le bouton P.

Le menu de l'étage de programmation choisi est maintenant prêt à être modifié (diode 1 clignote rapidement et toutes les autres diodes sont allumées en fixe).
Avec les boutons $(+)$ et $(-)$, modifier le menu puis valider les données par un appui sur le bouton P, puis passage automatique au menu suivant.
Si l'on appuie sur P sans modifier le premier menu, celui-ci est "sauté" et reste inchangé. Après le dernier menu, l'opérateur passe automatiquement en mode de fonctionnement normal, reconnaissable à l'extinction circulaire des diodes 8-1

Indications relatives à la programmation

Les programmations effectuées ne peuvent être effacées globalement, mais modifiées. Si durant 30 secondes aucun des 3 boutons de programmation n'est manipulé, l'opérateur sort automatiquement du mode programmation pour le mode fonctionnement normal avec clignotement de la diode DERANGEMENT, un bref appui sur le bouton P permet d'afficher le type de dérangement suivant nomenclature point 24 (7 = rupture de programmation).

Explications sur les fonctions évoluées (détails voir tableau)

Etage de programmation 3 : Fermeture automatique

Fonctions	Explications
- Temps d'ouverture	Temps durant lequel la porte reste en position ouverte avant de se refermer automatiquement
- Présignalisation avant refermeture automatique	Temps de clignotement des feux de signalisation avant refermeture automatique
- Présignalisation avant démarrage	Temps de clignotement des feux de signalisation avant que la porte ne se mette en marche
- Refermeture automatique après passage devant les cellules photo	La porte en mode automatique se ferme après temporisation programmée ou directement après passage devant cellule photo


Etage de programmation 5 : Feu d'éclairage / Feu de présignalisation

Fonctions	Explications
- Temps d'éclairage	Temps d'éclairage après chaque mouvement de la porte
- Signalisation	Les feux de signalisation clignotent ou sont allumés fixe durant fonctionnement électrique de la porte
- Eclairage	L'éclairage moteur clignote ou est allumé fixe durant présignalisation avant refermeture automatique
- Alarme	Relais lumière externe se ferme durant 30 secondes sur tentative d'effraction

- De besturing bevindt zich in de bedrijfstoestand, zoals op bladzijde 22 is beschreven.
- Wordt de toets P langer dan 10 sec. ingedrukt, dan schakelt de besturing zich weer in de programmeermodus voor 'uitbreidingen' (aanduiding 3 knippert snel).
- Toets P ingedrukt houden, met de toets $(+)$ of $(-)$ programmeermodus 5 selecteren. **(aanduiding 5 knippert, alle andere aanduidingen branden)** en dan P loslaten.

Op bladzijde 23 bevindt zich een overzicht, die u helpt, om de door u gewenste verlichtingstijd in te stellen. Hier kunt u ook de door u ingestelde waarde aangeven.

-
- Nadat de toets P niet meer ingedrukt wordt, knippert de aanduiding 1 (**verlichtingstijd**).
 - Met de toets $(+)$ of $(-)$ kan men de **verlichtingstijd** instellen (volgens de tabel).
 - Met de programmeertoets P in het geheugen vastleggen.




-
- Nadat de toets P niet meer ingedrukt wordt, knippert de aanduiding 2 (**signaallampen**).
 - Met de toets $(+)$ of $(-)$ kan men de **signaallampen** programmeren.

aanduiding 1 knippert: externe signaallampen branden
aanduiding 1 brandt: externe signaallampen knipperen


- Met de programmeertoets P in het geheugen vastleggen.

Programmeertabel Modus 5 verlichting/signaallampen




De aandrijving heeft de mogelijkheid om externe signaallampen aan te sluiten als men aan de besturing de relaisuitbreidingsset 'deurfunctie Open/Dicht + Licht' voor standaard aandrijvingen in behuizing (art-nr. 152 137) heeft aangesloten en automatisch sluiten geactiveerd is. Deze uitgang kan zo geprogrammeerd worden dat de signaallampen branden of knipperen.


P () Menu 1: Verlichtingstijd



Verlichtingstijd en seconden:



P () Menu 2: Signaallampen



externe sig-
naallampen
branden externe sig-
naallampen
knipperen

21 Eléments de programmation de l'unité de pilotage:



- A Diode Cellule photo externe à programmer
- B Diode Fin de course ouverture à programmer
- C Diode Fermeture automatique à programmer
- D Diode Fin de course fermeture à programmer
- E Diode Temps d'éclairage à programmer
- F Diode Réglage de Force à programmer
(Diodes 6 et 2 clignotent Force en ouverture)
(Diodes 6 et 4 clignotent Force en fermeture)
- G Diode Télécommande à programmer
- I Bouton de programmation
- J Bouton de programmation
- K Bouton de programmation P (Mode de programmation, Menu / Validation)

Annonces des dérangements sur Unité de pilotage:

En cas de dérangement, une recherche de panne par nomenclature peut être affichée, voir point 27.

- K Bouton de programmation P Pour annonce des dérangements (Appuyer brièvement)
- 1 - 8 Annonce des dérangements par numéros (clignotent irrégulièrement)
- Par exemple:** Annonce 8 et annonce 2 clignotent simultanément:
 $8 + 2 =$ Dérangement N° 10 (voir point 27)

22



Programmation de la commande


- Lors de la mise sous tension, l'opérateur effectue un auto-test (diodes 1 à 8 et éclairage moteur allumés pendant approx. 1 seconde), ensuite il se trouve en mode de fonctionnement normal (diode 8 allumée).
- Lorsque l'on maintient le bouton P pendant plus de 2 secondes, l'opérateur bascule en mode programmation afin de permettre les réglages suivant des menus successifs.
- Un nouvel appui bref sur P permet de passer au menu suivant, si un menu est 'sauté' il reste inchangé.
- A l'aide des boutons et les programmes peuvent être modifiés. Après chaque modification, il faut valider par un appui bref sur le bouton P.
- Si durant 30 secondes aucun des 3 boutons de programmation n'est manipulé, l'opérateur sort automatiquement du mode programmation pour le mode fonctionnement normal (Annonce dérangement 7 voir Point 27).
- Une remise à zéro des programmations n'est pas nécessaire, tous les réglages peuvent être modifiés à tout moment..



1. Programmation Cellule Photo externe

(L'opérateur est programmé d'usine pour branchement d'une cellule photo externe (en option). Si la cellule photo n'est pas raccordée, il est nécessaire de changer la programmation (suivant point N° 1) sinon l'opérateur fonctionnera en mode contact doigt à maintenir dans le sens descente).


- LED uit
- LED brandt
- ★ LED knippert
- ★★ LED knippert snel
- Standaard instelling



- Appuyer sur le bouton P pendant approx 2 secondes jusqu'à clignotement de la diode 1.
- Un appui sur le bouton \oplus autorisera le branchement d'une cellule photo externe. Dans ce cas, il sera obligatoire de fonctionner avec cellule photo.
- Diode 1 allumée.
- **Un appui sur le bouton \ominus permettra à l'opérateur de fonctionner sans cellule photo externe.**
- **Diode 1 clignote.**
- Valider le choix par un appui sur P.



2. Programmation du fin de course 'Ouverture'



- Clignotement de la diode 2.
- Avec les boutons \oplus ou \ominus amener la porte dans sa position ouverte (par contact à maintenir - force max.) sans toutefois aller en butée.
- Validez la position par un appui sur P.

- Nadat de toets P niet meer ingedrukt wordt, knippert de aanduiding 3 (**aanrijwaarschuwing**).
- Met de toets \oplus of \ominus kan men de **aanrijwaarschuwing** instellen (volgens de tabel).

minimale tijd: 0 seconden
maximale tijd: 7 seconden


- Met de programmeertoets P in het geheugen vastleggen.

-
- Nadat de toets P niet meer ingedrukt wordt, knippert de aanduiding 4 (**voortijdig sluiten na het passeren van de fotocel**).
 - Met de toets \oplus of \ominus kan men de functie '**voortijdig sluiten na het passeren van de fotocel**', of een ingestelde tijd instellen.


Aanduiding 1 knippert: deur sluit na de ingestelde tijd
Aanduiding 1 brandt: deur sluit na het passeren van de fotocel.

- Door de programmeertoets P in te drukken wordt de codering in het geheugen opgeslagen, en het programmeren beëindigd: herkenbaar doordat de LED's in de volgorde 8 - 1 uit gaan.
- Daarna springt de besturing inbedrijf (aanduiding 8 brandt).
Als de deur zich in de stand 'deur open' of 'deur dicht' bevindt, dan branden de bijbehorende aanduidingen 2 of 4.


Programmeertabel Modus 3 automatisch sluiten - vervolg -





P () Menu 3: Aanrijtijd



Aanrijtijd en seconden:




P () Menu 4: Voortijdig sluiten na het passeren van de fotocel




Nee Ja

3. Programmation du fin de course 'Fermeture'



- Clignotement de la diode 4.
- Avec les boutons \oplus ou \ominus amener la porte dans sa position fermeture (par contact à maintenir - force max.).
- Validez la position par un appui sur P.

4. Programmation de la limitation de force dans le sens 'Ouverture'




- Diodes 2 et 6 clignotent.
- Avec les boutons \oplus ou \ominus régler la force entre la valeur 1 (la plus faible force) et 16 (force la plus importante).

Diode 1 clignote	= Valeur 1
Diode 1 allumée	= Valeur 2
Diode 1 allumée et diode 2 clignote	= Valeur 3
...	
Diode 1 à 8 allumées	= Valeur 16

- Valider votre choix par un appui sur P.
Régler sur les plus faibles valeurs possibles
(150 N max. sur le bord inférieur du panneau de la porte dans le sens ouverture).

5. Programmation de la limitation de force dans le sens 'Fermeture'



- Diodes 4 et 6 clignotent.
- Avec les boutons \oplus ou \ominus régler la force entre la valeur 1 (la plus faible force) et 16 (force la plus importante).

Diode 1 clignote	= Valeur 1
Diode 1 allumée	= Valeur 2
Diode 1 allumée et diode 2 clignote	= Valeur 3
...	
Diode 1 à 8 allumées	= Valeur 16

- Valider votre choix par un appui sur P.


**Régler sur les plus faibles valeurs possibles
(150 N max. sur le bord inférieur du panneau de la porte dans le sens ouverture).**

- LED uit
- LED brandt
- ★ LED knippert
- ★★ LED knippert snel
- Standaard instelling


- Nadat de toets P niet meer ingedrukt wordt, knippert de aanduiding 1 (**tijdsduur 'deur open'**).
- Met de toets \oplus of \ominus kan men de **tijdsduur 'deur open'** instellen (volgens de tabel).

minimale tijd: 5 seconden
maximale tijd: 255 seconden

- Met de programmeertoets P in het geheugen vastleggen.



6. Programmation de la télécommande




- Diode 7 clignote.
- L'émetteur portable Multibit est précodé d'usine.
Appuyer sur le bouton choisi de l'émetteur jusqu'à clignotement rapide de la diode 7.


- Nadat de toets P niet meer ingedrukt wordt, knippert de aanduiding 2 (**waarschuwingstijd**).
- Met de toets \oplus of \ominus kan men de **waarschuwingstijd** instellen (volgens de tabe).

minimale tijd: 2 seconden
maximale tijd: 70 seconden


- Met de programmeertoets P in het geheugen vastleggen.



Programmeertabel Modus 3 automatisch sluiten




P () Menu 1: Tijdsduur 'deur open'



Tijdsduur 'deur open' en seconden:

Sluiten niet geactiveerd	5	10	15	20	25	30


P () Menu 2: Waarschuwingstijd



Waarschuwingstijd en seconden:

Sluiten niet geactiveerd	2	5	10	15	20	25

P () Validation



- Valider par un appui sur P.
L'opérateur se trouve maintenant en fin de programmation et bascule automatiquement en mode fonctionnement normal (reconnaissable à l'extinction circulaire rapide de toutes les diodes).
- En cas de coupure de courant, toutes les programmations resteront en mémoire.


Programmation séparée de l'un ou l'autre des 'programmes.'
Par exemple: 'Force en fermeture'.

- Appuyer sur P pendant approximativement 2 secondes jusqu'à clignotement de la diode 1.
- Appuis successifs sur P jusqu'à clignotement des diodes 4 et 6.
- Procéder à la programmation (comme suivant point 22/5).
- Acheter la programmation (comme suivant point 22/5).
(extinction circulaire rapide de toutes les diodes).

Tableau de programmation Etage 3

Faire activer par un professionnel de la fermeture afin de respecter les normes

P () Etage 3: Refermeture Automatique temporisée




Refermeture automatique temporisée après temporisation réglable. Suivant les normes actuelles, l'activation de cette fonction nécessite la mise en place d'un équipement cellule photo qui sera activé comme indiqué suivant point N°1. La cellule photo Marantec est à raccorder directement par câble plat enfichable dans la prise X20 de l'unité de pilotage. A défaut de Cellule Photo, la refermeture automatique ne sera pas possible. Il faut également 1 ou 2 Feux de Présignalisation orange (Art 14 122) qui préviendront l'entourage de la manœuvre imminente de la porte.

Raccorder également un éclairage extérieur pour éclairer la zone de débattement. Présignalisation sera raccordé sur platine à relais optionnelle art N° 152 137. Eclairage sera raccordé soit sur platine optionnelle (temporisation 3 mn fixe) ou en parallèle sur l'éclairage moteur 40 W max. (temporisable).


- L'opérateur se trouve en mode de fonctionnement normal.
- Appuyer sur P pendant plus de 10 secondes jusqu'à clignotement rapide de la diode 3 et maintenir le doigt appuyé P toujours maintenu appuyé, simultanément avec les boutons \oplus ou \ominus aller jusqu'à la diode 3 (**diode 3 clignote et toutes les autres diodes sont allumées**)
- Lâcher les bouton.
- La diode 1 clignote (Temps d'ouverture).
- Avec les boutons \oplus ou \ominus et suivant les indications du tableau vous réglez le temps d'ouverture de la porte avant refermeture automatique.

Tableau de programmation Etage 3


Refermeture automatique temporisée




P () Menu 1 Tamps d'ouverture




Tamps d'ouverture en secondes:




P () Menu 2: Tamps de Présignalisation avant refermeture



Tamps de Présignalisation avant refermeture en secondes:



P () Programmering opslaan in geheugen




- Door de programmeertoets P in te drukken wordt de codering in het geheugen opgeslagen, en het programmeren beeindigd (herkenbaar doordat de LED's in de volgorde 8 - 1 uit gaan).
- De besturing is nu inbedrijf (LED 8 brandt). Bij stroomuitval blijven alle instellingen behouden.

Programmering van één functie b.v. 'uitschakelautomaat dicht'

- Programmeertoets P ± 2 seconden indrukken tot. Aanduiding 1 knippert.
- Programmeertoets P meerdere malen indrukken, tot aanduiding 4 en 6 knipperen.
- Programmering uitvoeren (zie punt 22/5).
- Door de programmeertoets P weer in te drukken wordt de programmering beeindigd (herkenbaar doordat de LED's in de volgorde 8-1 uit gaan). Vervolgens bevindt de besturing zich inbedrijf (aanduiding 8 brandt).

Programmeertabel Modus 3


P () Modus 3: Automatisch sluiten



(Bij aktivering van de functie automatisch sluiten moet een externe fotocelbeveiliging aangesloten worden (b.v. Special 613/614) en overeenkomstig geactiveerd worden. Anders is automatisch sluiten niet mogelijk.)

- De besturing bevindt zich in de bedrijfstoestand (zie punt 22).
- Wordt de toets P langer dan 10 sec. ingedrukt, dan schakelt de besturing zich weer in de programmeermodus voor 'uitbreidingen' (**aanduiding 3 knippert, alle andere aanduidingen branden**) toets P nu loslaten.
- Nu knippert aanduiding 1.
- Met de toetsen \oplus of \ominus kan men nu de tijdsduur 'deur open' instellen (Zie de tabel met de instelbare tijden, punt 23).

5. Programmering van de 'uitschakelautomaat dicht'



- Aanduiding 4 en 6 knipperen.
- Door indrukken van de toets \oplus of \ominus kan de uitschakelautomaat in stappen van 1 (gevoeligste waarde) tot en met 16 ingesteld worden.

Aanduiding 1 knippert = Stap 1

Aanduiding 1 brandt = Stap 2

Aanduiding 1 brandt, aanduiding 2 knippert = Stap 3

...

Aanduiding 1 t/m 8 branden = Stap 16

- Met de programmeertoets P in het geheugen vastleggen.
De uitschakelautomaat zo gevoelig mogelijk instellen
(Max. 150 N aan de onderkant van het deurblad).

- | | |
|--------|-------------------------|
| ○ | LED éteinte |
| ● | LED allumée |
| ★ | LED clignote |
| ★★ | LED clignote rapidement |
| [gris] | Programmation d'usine |

La diode 1 clignote (**Temps d'ouverture**).

- Avec les boutons \oplus ou \ominus et suivant les indications du tableau vous réglez le temps d'ouverture de la porte avant refermeture automatique.


Minimum:

5 secondes


Maximum:

255 secondes

- Valider votre choix par un appui sur P.



6. Programmering van de afstandsbediening



- Aanduiding 7 knippert.
- De multibit handzender is in de fabriek voorgecodeerd.
- De bewuste toets van de gecodeerde handzender indrukken, tot aanduiding 7 snel knippert.

- Après avoir lâché le bouton P, la diode 2 clignote (**Temps de présignalisation avant refermeture**).
- Avec les boutons \oplus ou \ominus et suivant les indications du tableau vous réglez le temps de présignalisation avant refermeture automatique.

Minimum:

2 secondes

Maximum:

70 secondes

- Valider votre choix par un appui sur P.






Tableau de programmation Etage 3


Refermeture automatique temporisée (suite)





P () Menu 3: Temps de Présignalisation avant démarrage



Temps de Présignalisation avant démarrage en secondes:




P () Menu 4: Refermeture prématuée après passage devant la cellule photo




Non Oui

3. Programmering van de 'eindpositie dicht'



- Aanduiding 4 knippert.
- Met de toets $(+)$ of $(-)$ de deur in de eindpositie 'deur dicht' laten lopen (aandrijving loopt zonder zelfhoudend contact en zonder krachtbegrenzing).
- Door de programmeertoets P weer in te drukken wordt de programming in het geheugen opgeslagen.

4. Programmering van de 'uitschakelautomaat open'



- Aanduiding 2 en 6 knipperen.
- Door indrukken van de toets $(+)$ of $(-)$ kan de uitschakelautomaat in stappen van 1 (gevoeligste waarde) tot en met 16 ingesteld worden.

Aanduiding 1 knippert = Step 1

Aanduiding 1 brandt = Step 2

Aanduiding 1 brandt, aanduiding 2 knippert = Step 3

...


Aanduiding 1 t/m 8 branden = Step 16

- Met de programmeertoets P in het geheugen vastleggen.
De uitschakelautomaat zo gevoelig mogelijk instellen (Max.150 N aan de bovenkant van het deurblad).



- 1. Programmering van de externe fotocel (De garagedeuraandrijving is voorgeprogrammeerd voor aansluiting van een externe fotocelbeveiliging. Wordt deze fotocelbeveiliging niet aangesloten dan, dient omgeprogrammeerd te worden zoals beschreven bij punt 22/1. Anders loopt de aandrijving zonder zelfhoudend contact in de richting 'deur dicht')**


- LED éteinte
- LED allumée
- ★ LED clignote
- ★★ LED clignote rapidement
- Programmation d'usine



- Programmeertoets P \pm 2 seconden indrukken.
Aanduiding 1 knippert.
- Met de toets \oplus kiest men voor aansluiting van de fotocel.
- Aanduiding 1 brandt.
- **Door de toets \ominus in te drukken kan de aandrijving zonder externe fotocel bedient worden.**
- **Aanduiding 1 knippert.**
- Door de programmeertoets P weer in te drukken wordt de programming in het geheugen opgeslagen



2. Programmering van de 'eindpositie open'



- Aanduiding 2 knippert.
- Met de toets \oplus of \ominus de deur in de eindpositie 'deur open' laten lopen (aandrijving loopt zonder zelfhoudend kontakt en zonder krachtbegrenzing).
- Door de programmeertoets P weer in te drukken wordt de programming in het geheugen opgeslagen

- Après avoir lâché le bouton P, la diode 3 clignote (**Temps de présignalisation avant démarrage**).
 - Avec les boutons \oplus ou \ominus et suivant les indications du tableau vous réglez le temps de présignalisation avant démarrage.
- | | |
|----------|------------|
| Minimum: | 0 seconde |
| Maximum: | 7 secondes |
- Valider votre choix par un appui sur P.


- Après avoir lâché le bouton P, la diode 4 clignote (**Refermeture prématuée après passage devant la cellule photo**).
- Avec les boutons \oplus ou \ominus vous pourrez régler cette fonction.

Diode 1 clignote: La porte se refermera après écoulement de la température
Diode 1 allumée: La porte se refermera après passage devant la cellule photo

- Valider votre choix par un appui sur P.
- Sortir de la programmation par des appuis successifs sur P jusqu'à extinction circulaire des diodes 8 à 1. L'opérateur passe automatiquement en mode de fonctionnement normal (Diode 8 allumée). Si la porte se trouve en position 'Ouverte' ou 'Fermée', la diode correspondant à la position de fin de course 2 ou 4 sera allumée également.


Tableau de programmation Etage 5

Eclairage/signalisation




Une platine à relais Art. N° 152137 (fonctions ouverture - fermeture - lumière) peut être raccordée à l'opérateur pour raccordement de feux de signalisation externe.
La sortie sur relais peut être programmée sur l'opérateur de manière à ce que les feux de présignalisation soient fixes ou clignotants.


P () Menu 1: Temps d'éclairage



Temps d'éclairage en secondes



P () Menu 2: Feu de signalisation



Présignalisation externe fixe Présignalisation externe clignotante

21 Elektronische besturing programmeren:

- A Aanduiding Externe fotocel programmeren
- B Aanduiding Eindpositie Open programmeren
- C Aanduiding Automatischer Zulauf programmeren
- D Aanduiding Eindpositie Dicht programmeren
- E Aanduiding Lichtzeit programmeren
- F Aanduiding Krachtbegrenzing programmeren
(aanduiding 2 en 6 knipperen: krachtbegrenzing Open)
(aanduiding 2 en 4 knipperen: krachtbegrenzing Dicht)
- G Aanduiding Afstandsbediening programmeren
- I Programmeertoets \oplus
- J Programmeertoets \ominus
- K Programmeertoets P (programmeermodus, menukeuze/programmering opslaan in geheugen)



Aanduidingen storingsmeldingen elektronische besturing:

In geval van een storingsmelding kan de oorzaak opgezocht worden, zie punt 27.
K Programmeertoets P Aanduiding storing (door kort indrukken P toets)
1-8 Storingsmelding via nummeraanduiding (LED's knipperen onregelmatig)

Bijvoorbeeld:

Aanduiding 8 en aanduiding 2 knipperen tegelijk:
8 + 2 = storingsnummer 10 (zie punt 27)

22



Programmering van de besturing

- Na het inschakelen van de netspanning voert de besturing een zelftest uit. Deze is merkbaar omdat de aanduidingen 1-8(LED's) en de verlichtingslamp voor ca. 1 sec. branden. Daarna bevindt de besturing zich inbedrijf (aanduiding 8 brandt).
- Als toets P langer dan 2 seconden ingedrukt wordt, komt de besturing in de programmeermodus.
- Door toets P herhaald in te drukken, kan stap voor stap het gewenste programmeermenu gekozen worden.
- Als er een programmeermenu wordt overgeslagen, blijft de instelling van het overgeslagen menu ongewijzigd.
- Met de toets \oplus of \ominus kunnen in de gekozen menu's veranderingen aangebracht worden. Door de P toets weer in te drukken wordt de instelling in het geheugen opgeslagen.
- Als de besturing zich in de programmeermodus bevindt en het duurt langer dan 30 seconden voordat één van de drie programmeertoetsen ingedrukt wordt, dan wordt de programmering afgebroken, de besturing bevindt zich inbedrijf (foutmelding 7, zie punt 27).
- Resetten bij een foutieve programmering is niet nodig omdat alle opgeslagen waarden opnieuw geprogrammeerd kunnen worden.

Met de toetsen $(+)$ of $(-)$ kan men in het programmeermenu veranderingen aanbrengen en met toets P in het geheugen opslaan.
 (Wordt toets P ingedrukt, zonder dat er een wijziging met de toetsen $(+)$ en $(-)$ is ingevoerd, dan wordt dit programmeermenu overgeslagen, de instellingen blijven onveranderd).
 Na het laatste programmeermenu is de programmering van de uitbreidingsmogelijkheden van de aandrijving beeindigd, herkenbaar door het uitgaan van alle aanduidingen in de volgorde van 8-1.

Aanwijzingen voor de programmering

De geprogrammeerde gegevens kunnen niet gewist, maar alleen overschreven worden.
 Als de besturing zich in de programmeermodus bevindt en geen van de drie programmeertoetsen ($(+)$, $(-)$ of P) binnen 30 seconden worden ingedrukt, dan wordt het programmeren afgebroken. De besturing springt in de bedrijfstoestand terug. Aanduiding 6 'STORING' knippert, door toets P kort in te drukken wordt het foutmeldingsnummer (7 = programmering afgebroken) aangeduid. Zie punt 25 'foutmeldingsnummers'.

Verklaring van de uitbreidingsmogelijkheden (voor details zie tabel)

3. Programmeerniveau: automatisch sluiten


Functie	Verklaring
- Tijdsduur 'deur open'	De tijd dat de deur open staat voordat deze weer automatisch sluit.
- Waarschuwinstijd	De tijd dat de signaallampen knipperen voordat de deur weer automatisch sluit.
- Aanrijwaarschuwing	De signaallampen knipperen net zolang totdat de deur zich in beweging zet.
- Voortijdig sluiten na het passeren van de fotocel	De deur sluit na de ingestelde tijdsduur 'deur open' of voortijdig na het passeren van de fotocel.

5. Programmeerniveau: verlichting / signaallampen

Functie	Verklaring
- Verlichtingstijd	Verlichtingsduur van de lamp van de aandrijving bij het elektrisch bewegen van de deur.
- Signaallampen	De signaallampen knipperen of branden bij een elektrische beweging van de deur.
- Verlichting	De verlichting van de aandrijving knippert of brandt tijdens de waarschuwinstijd.
- Alarmmelding	Extern lichtrelais, 30 sec. Alarmmelding na het aanspreken van de beveiliging tegen ongewild openen.

- L'opérateur se trouve en mode de fonctionnement normal.
- Appuyer sur P pendant plus de 10 secondes jusqu'à clignotement rapide de la diode 3 et maintenir le doigt appuyé P toujours maintenu appuyé, simultanément avec les boutons $(+)$ ou $(-)$ aller jusqu'à la diode 5
(diode 5 clignote rapidement et toutes les autres diodes sont allumées).
- Lâcher les bouton.

-
- La diode 1 clignote (**Temps d'éclairage**).
 - Avec les boutons $(+)$ ou $(-)$ et suivant les indications du tableau réglez le **temps d'éclairage**.
 - Valider votre choix par un appui sur P.




-
- Après avoir lâché le bouton P, la diode 2 clignote (**Présignalisation externe**).
 - Avec les boutons $(+)$ ou $(-)$ programmer suivant les indications ci-dessous:

Diode 1 clignote: Présignalisation externe fixe
 Diode 1 allumée: Présignalisation externe clignotante




- Valider votre choix par un appui sur P.

Tableau de programmation Etage 5


Eclairage / signalisation (suite)



P () Menu 3: Eclairage






Eclairage
moteur
allumé
durant pré-
signalisation




Eclairage
moteur
clignotant
durant pré-
signalisation

P () Menu 4: Relais lumière (sur platine à relais)



Eclairage
externe



30 secondes
d'alarme sur
tentative
d'effraction

20 Programmeermogelijkheden

Overzicht van de functieaanduidingen en programmeermogelijkheden

Aanduidingen

Na het inschakelen van de netspanning branden de aanduidingen 1-8 en de verlichtingslamp gedurende ca. 2 sec.. Daarna gaat het licht van de aanduidingen en de verlichtingslamp uit. De besturing bevindt zich nu in bedrijfstoestand, aanduiding 8 brandt. Als de eindpositie 'open' of 'dicht' bereikt is, dan brandt de bijbehorende aanduiding ook.

Foutmeldingen

Knippert aanduiding 6 'STORING', dan wordt nadat men de programmeertoets P kort heeft ingedrukt het bijbehorende foutmeldingsnummer aangeduid (aanduidingen knipperen onregelmatig). Het foutmeldingsnummer wordt verkregen door het optellen van de cijfers bij de knipperende aanduidingen. Zie punt 26 'foutmeldingsnummers'.

Programmeren van de basisfuncties van de aandrijving

Toets P langer dan 2 seconden ingedrukt houden. Dan wisselt de besturing vanuit de bedrijfstoestand naar de programmeertoestand voor basisfuncties, aanduiding 1 knippert. Alle andere aanduidingen branden. Toets P nu loslaten.

Met de toetsen \oplus of \ominus kan men in het programmeermenu veranderingen aanbrengen en met toets P in het geheugen opslaan en naar het volgende menu gaan. (Wordt toets P ingedrukt, zonder dat er een wijziging met de toetsen \oplus en \ominus is ingevoerd, dan wordt dit programmeermenu overgeslagen, de instellingen blijven onveranderd).

Na het laatste programmeermenu is de programmering van de basisfuncties van de aandrijving beëindigd, herkenbaar door het uitgaan van alle aanduidingen in de volgorde van 8-1.

Programmeermenu's

1. Fotocel: keuze uit gebruik met of zonder externe fotocel
2. Eindpositie 'deur open'
3. Eindpositie 'deur dicht'
4. Uitschakelaaromaat 'open'
5. Uitschakelaaromaat 'dicht' } (krachtbegrenzing)
6. Codering van de afstandsbediening

Programmeren van de uitbreidingsmogelijkheden

Toets P langer dan 10 seconden ingedrukt houden. Dan wisselt de besturing vanuit de bedrijfstoestand naar het programmeerniveau voor uitbreidingsmogelijkheden, aanduiding 3 knippert snel, alle andere aanduidingen branden.

Door toets P ingedrukt te houden, met de toetsen \oplus of \ominus het gewenste programmeerniveau kiezen (aanduiding van het niveau knippert snel, alle andere aanduidingen branden). Toets P nu loslaten.

Het eerste programmeermenu van het gekozen niveau is aangesproken (aanduiding 1 knippert, alle andere aanduidingen branden).

18

Elektronische antenne:

Beschermingsgraad: alleen voor droge ruimtes

- A Aansluitkabel met stekker voor aansluiting aan de besturing
- B Antennendraad
- C Antennebehuizing met plaksticker
- D Bovenkap motorbehuizing
- E Frontpaneel

Frontpaneel openen, verbindingsstekker achter de frontklep in de elektronische besturingseenheid steken (zie punt 18/Q).

Antennenkastje (C) in de daarvoor bestemde uitsparing van de motorbehuizing leggen of op de zijkant van de motorbehuizing vastplakken.

Indien nodig kan men om een grotere reikwijdte te verkrijgen de antenne met een langere verbindingskabel (niet standaard) op een andere plek plaatsen. Bij buitenopstelling is een elektronische antenne (IP 65) nodig (niet standaard).

- | |
|---|
| <input type="radio"/> LED éteinte |
| <input checked="" type="radio"/> LED allumée |
|  LED clignote |
|  LED clignote rapidement |
| Programmation d'usine |

- Après avoir lâché le bouton P, la diode 3 clignote (**Eclairage moteur incorporé**).
- Avec les boutons \oplus ou \ominus programmer suivant votre choix entre les 2 possibilités ci-dessous:

Diode 1 clignote: Eclairage moteur allumé fixe durant temps d'éclairage programmé.
 Diode 1 allumée: Eclairage moteur clignotant durant présignalisation avant fermeture automatique.

- Valider votre choix par un appui sur P.

19

Aansluiting van externe bedieningselementen

- N Reeds aanwezige bedieningselementen uitsluitend aan de aansluitklemmen aansluiten
 - 1 GND (0 V)
 - 2 Impuls
 - 3 24 V DC max. 50 mA



Let op!

De aansluiting moet potentiaalvrij zijn.

Spanning van buitenaf leidt tot beschadiging van de elektronica.

- R Aansluitkabel voor bedieningselementen met Marantec systeemstekker. Voor het aansluiten eerst de kortsleutstekker (T) verwijderen (impulsdruknop voor binnen of sleutelschakelaar voor buiten zitten niet standaard in het leveringspakket).

- S Elektronische antenne



Let op!

Kortsleutstekker (T) niet in aansluitbus (Q) steken.


- T Kortsleutstekker

- Après avoir lâché le bouton P, la diode 4 clignote (**Relais lumière externe**).
- Avec les boutons \oplus ou \ominus on programme la fonction **d'alarme**.

Diode 1 clignote: Eclairage externe allumé durant temps d'éclairage.
 Diode 1 allumée: Relais lumière externe se ferme durant 30 secondes pour transmission d'alarme sur tentative d'effraction

- Sortir de la programmation par des appuis successifs sur P jusqu'à extinction circulaire des diodes 8 à 1.
- L'opérateur passe automatiquement en mode de fonctionnement normal (Diode 8 allumée). Si la porte se trouve en position 'Ouverte' ou 'Fermée', la diode correspondant à la position de fin de course 2 ou 4 sera allumée également.

Notice de programmation simplifiée pour le spécialiste



Voor het vervangen van de batterij, het klepje (C) openen.

Zorg bij het verwisselen van de batterij dat de juiste polen kontakt maken.
Batterijen vallen niet onder de garantie.



Let op:

Handzender alleen gebruiken als u vastgesteld heeft dat er zich geen personen of voorwerpen in het bewegingsbereik van de garagedeur bevinden.

Houdt de handzender buiten bereik van kinderen!

⑯

Codering leren:

Het is noodzakelijk dat beide handzenders dezelfde codering hebben.

Stap 1:

Verbind beide handzenders met bijgaande programmeerkabel.

Stap 2:

Houd de drukknop van de linker handzender ingedrukt.

Stap 3:

Druk nu op de drukknop van de rechter handzender terwijl u de drukknop van de linker handzender ingedrukt houdt.

Na 2 sec. is de programmering beeindigd. Verwijder de programmeerkabel.

Codering veranderen:

Het is mogelijk, om bij verlies van een handzender de installatie van een nieuwe codering te voorzien.

Sluit de programmeerkabel aan de om te programmeren handzender aan.

Stap 4:

Sluit een van de buitenste aders van de programmeerkabel kort, door deze tegen de middelsteader aan te drukken.

Druk de drukknop van de handzender minstens 5 sec. in. Door toevalsprogrammering wordt een nieuwe codering bepaald. Hierbij knippert de LED snel. Bij meerkanaalsenders moet bovengenoemde procedure voor iedere drukknop apart uitgevoerd worden. Nadat de LED van de handzender continu brandt, de drukknop van de handzender loslaten en de programmeerkabel verwijderen. De nieuwe codering is vastgelegd.



Let op:

Nadat de nieuwe codering in de handzender zit moet ook de garagedeuraandrijving op de nieuwe codering omgeprogrammeerd worden.

14 De elektronische besturing:

- B Indicator 'deur open', brandt als de eindpositie 'deur open' bereikt is.
- D Indicator 'deur dicht', brandt als de eindpositie 'deur dicht' bereikt is.
- E Brandt bij het passeren van het referentiepunt
- F Aanduiding storing
- knippert bij een storingsmelding
- G Aanduiding impuls
- brandt tijdens bediening van de drukknop
- knippert bij geldig signaal van handzender
- H Aanduiding netspanning
- brandt als er spanning aanwezig is
- gaat één seconde uit als de, motor stopt
- I Testknop 'deur open', programmeerknop +
- J Testknop 'deur dicht', programmeerknop -
- K Programmeertoets P
- L Netzekering 2,5 A MT max.
- M Netzekering 10 A MT max.
- N Aansluitklemmen externe impulsschakelaar
- P Aansluitbus voor 'externe bedieningselementen met systeemstekker'
- Q Aansluitbus voor 'elektronische antenne / fotocelbeveiliging met systeemstekker'

Na het aansluiten van de spanning branden alle controle-lampjes en de verlichting van de aandrijving gedurende ca. 2 sec.



Symbolen	Betekenis
	Externe fotocel
	'Deur open'
	Automatisch sluiten
	'Deur dicht'
	Motorverlichting
	Storing
	Impuls
	In bedrijf, netspanning
	Programmeertoets + Testknop 'deur open'
	Programmeertoets - Testknop 'deur dicht'
	Programmeertoets
	Aansluitklemmen extern
	Stopdrukknop
	Externe bedieningselementen
	Elektronische antenne

- ## 15
- A Besturingsunit
 - B Motorzekering 10A MT max.
 - C Netzekering 2,5A MT max.

Na het uittrekken van de netstekker en het verwijderen van de besturingsunit kunnen de netzekeringen (L en M) verwangen worden.

16 Afstandsbediening

- A Controlelampje van de batterij
- B Drukknoppen
- C Batterijvakje - klepje
- D Batterij 12 V A 23
- E Programmeercontacten
- F Batterij 3V CR 1025



(23)

Tableau de programmation Comfort 150/160 DC

Etage 3: Fermeture automatique

LED allumée	Menu 1: Temps d'ouverture	Menu 2: Temps de Présignalisation avant refermeture	Menu 3: Temps de Présignalisation avant démarrage	Menu 1: Temps d'éclairage
1 ☀	désactivée <input type="checkbox"/>	désactivée <input type="checkbox"/>	désactivée <input type="checkbox"/>	90 sec. <input type="checkbox"/>
2 ⚡	5 sec. <input type="checkbox"/>	2 sec. <input type="checkbox"/>	1 sec. <input type="checkbox"/>	95 sec. <input type="checkbox"/>
3 ☀	10 sec. <input type="checkbox"/>	5 sec. <input type="checkbox"/>	2 sec. <input type="checkbox"/>	100 sec. <input type="checkbox"/>
4 ⚡	15 sec. <input type="checkbox"/>	10 sec. <input type="checkbox"/>	3 sec. <input type="checkbox"/>	110 sec. <input type="checkbox"/>
5 ☀	20 sec. <input type="checkbox"/>	15 sec. <input type="checkbox"/>	4 sec. <input type="checkbox"/>	120 sec. <input type="checkbox"/>
6 ⚡	25 sec. <input type="checkbox"/>	20 sec. <input type="checkbox"/>	5 sec. <input type="checkbox"/>	130 sec. <input type="checkbox"/>
7 ☀	30 sec. <input type="checkbox"/>	25 sec. <input type="checkbox"/>	6 sec. <input type="checkbox"/>	140 sec. <input type="checkbox"/>
8 ☀	35 sec. <input type="checkbox"/>	30 sec. <input type="checkbox"/>	7 sec. <input type="checkbox"/>	150 sec. <input type="checkbox"/>
9 ☀	40 sec. <input type="checkbox"/>	35 sec. <input type="checkbox"/>	-	160 sec. <input type="checkbox"/>
10 ☀	45 sec. <input type="checkbox"/>	40 sec. <input type="checkbox"/>	-	170 sec. <input type="checkbox"/>
11 ☀	50 sec. <input type="checkbox"/>	45 sec. <input type="checkbox"/>	-	180 sec. <input type="checkbox"/>
12 ☀	100 sec. <input type="checkbox"/>	50 sec. <input type="checkbox"/>	-	190 sec. <input type="checkbox"/>
13 ☀	120 sec. <input type="checkbox"/>	55 sec. <input type="checkbox"/>	-	200 sec. <input type="checkbox"/>
14 ☀	150 sec. <input type="checkbox"/>	60 sec. <input type="checkbox"/>	-	210 sec. <input type="checkbox"/>
15 ☀	180 sec. <input type="checkbox"/>	65 sec. <input type="checkbox"/>	-	220 sec. <input type="checkbox"/>
16 ☀	255 sec. <input type="checkbox"/>	70 sec. <input type="checkbox"/>	-	240 sec. <input type="checkbox"/>

Désactivation de la refermeture automatique temporisée (2 temporisations sans fonction)

Pour désactiver la refermeture automatique, il suffit de programmer l'une au choix des 2 temporisations temps d'ouverture ou temps de présignalisation avant refermeture 'sans fonction'.

= Programmation d'usine

Etage 5: Feu d'éclairage/Feu de présignalisation

Etage 3: Fermeture automatique

LED allumée	Menu 1: Temps d'ouverture	Menu 2: Temps de Présignalisation avant refermeture	Menu 3: Temps de Présignalisation avant démarrage	Menu 1: Temps d'éclairage
1 ☀	désactivée <input type="checkbox"/>	désactivée <input type="checkbox"/>	désactivée <input type="checkbox"/>	90 sec. <input type="checkbox"/>
2 ⚡	5 sec. <input type="checkbox"/>	2 sec. <input type="checkbox"/>	1 sec. <input type="checkbox"/>	95 sec. <input type="checkbox"/>
3 ☀	10 sec. <input type="checkbox"/>	5 sec. <input type="checkbox"/>	2 sec. <input type="checkbox"/>	100 sec. <input type="checkbox"/>
4 ⚡	15 sec. <input type="checkbox"/>	10 sec. <input type="checkbox"/>	3 sec. <input type="checkbox"/>	110 sec. <input type="checkbox"/>
5 ☀	20 sec. <input type="checkbox"/>	15 sec. <input type="checkbox"/>	4 sec. <input type="checkbox"/>	120 sec. <input type="checkbox"/>
6 ⚡	25 sec. <input type="checkbox"/>	20 sec. <input type="checkbox"/>	5 sec. <input type="checkbox"/>	130 sec. <input type="checkbox"/>
7 ☀	30 sec. <input type="checkbox"/>	25 sec. <input type="checkbox"/>	6 sec. <input type="checkbox"/>	140 sec. <input type="checkbox"/>
8 ☀	35 sec. <input type="checkbox"/>	30 sec. <input type="checkbox"/>	7 sec. <input type="checkbox"/>	150 sec. <input type="checkbox"/>
9 ☀	40 sec. <input type="checkbox"/>	35 sec. <input type="checkbox"/>	-	160 sec. <input type="checkbox"/>
10 ☀	45 sec. <input type="checkbox"/>	40 sec. <input type="checkbox"/>	-	170 sec. <input type="checkbox"/>
11 ☀	50 sec. <input type="checkbox"/>	45 sec. <input type="checkbox"/>	-	180 sec. <input type="checkbox"/>
12 ☀	100 sec. <input type="checkbox"/>	50 sec. <input type="checkbox"/>	-	190 sec. <input type="checkbox"/>
13 ☀	120 sec. <input type="checkbox"/>	55 sec. <input type="checkbox"/>	-	200 sec. <input type="checkbox"/>
14 ☀	150 sec. <input type="checkbox"/>	60 sec. <input type="checkbox"/>	-	210 sec. <input type="checkbox"/>
15 ☀	180 sec. <input type="checkbox"/>	65 sec. <input type="checkbox"/>	-	220 sec. <input type="checkbox"/>
16 ☀	255 sec. <input type="checkbox"/>	70 sec. <input type="checkbox"/>	-	240 sec. <input type="checkbox"/>

(11) Verandering van de openings- en sluitsnelheid bij grotere deuren en binnen de gevel draaiende kanteldeuren. Alleen door de vakman uit te voeren!

De aandrijving wordt geleverd voor een deurbewegingssnelheid van ca. 14 cm/sec. Door het verleggen van de aandrijfriem naar de twee buitenste riemschijven, kan de openings- en sluitsnelheid van 14 cm/sec. naar 8 cm/sec. worden teruggebracht.



Let op!

Voor het openen van de behuizing de aandrijving eerst loskoppelen van de netspanning!

De centrale bevestigingsschroef (A) van de aandrijfkap losdraaien. Alle vier vergrendelingslippen (B) naar binnen drukken en de aandrijfkap naar beneden trekken.

De beschermkap (C) van de aandrijfriem ca. 5 mm in de richting van de pijl schuiven, aan de onderkant samendrukken en naar boven weg trekken.

De aandrijfriem eerst op de onderste kleine riemschijf (D) en dan op de bovenste grotere riemschijf (E) leggen.

Hierbij absoluut geen scherpe voorwerpen gebruiken!

Het weer in elkaar zetten gebeurd in de omgekeerde volgorde.

(12) Gloeilamp (max. 40 watt) erin draaien en de bevestigingslippen (A) van de kunststof lampekap van onderaf in de twee kunststof beugels (B) van de motorbehuizing schuiven. De lampekap naar beneden klappen en vastschroeven (zie afbeelding).

Na het geven van een impuls brandt de lamp ongeveer 3 minuten.

Gloeilampen vallen niet onder de garantie.

(13) Snelontkoppeling:

Het koord met trekknop (A) naar beneden trekken. De deur is nu ontkoppeld en kan met de hand bediend worden. Na het geven van een impuls, in ontkoppelde toestand, zal de geleidingslede automatisch vastklakken. Om de deur en de aandrijving voor langere tijd van elkaar losgekoppeld te houden, dient de schuifgrendel (B) helemaal ingedrukt te worden.



Let op!

In ontkoppelde toestand mag de deur alleen met een langzame snelheid bewogen worden.

Om bij een met de hand bediende deur te voorkomen dat de geleidingslede in botsing komt met de aandrijving, moet de deur tijdens de opengaan beweging in de eindpositie mechanisch gestopt worden met stootbuffers.

8 Binnen de gevel draaiende kanteldeur:

De curvenarm Special 102, Art. Nr. 564 865 en fotocelset Special 601, Art. Nr. 564 266 zijn hierbij noodzakelijk (Deze dienen apart besteld te worden).

De aandrijfkast met behulp van een ondersteuning (bijv. huishoudtrap) op hoogte brengen om in een later stadium- wordt nog beschreven- de ophangbeugels aan te brengen.

Voordat men de aandrijving monteert allereerst de grensels van de deur buiten werking stellen of verwijderen.

Console (A) met geleidingsrail in het midden boven de deur op het deurkozijn of op de latei zodanig bevestigen dat de bovenkant van het deurblad 10 mm onder de geleidingsrail ligt, gemeten vanaf het hoogste punt (zie punt 10).

Montage van de curvenarm:

Hoekprofiel (B) met behulp van 6 stuks plaatschroeven aan de bovenkant van het deurblad vastschroeven (voorboren ø 5 mm).

Het midden van het hoekprofiel moet in lijn liggen met het midden van de geleidingsrail.

De curvenarm (C) in het hoekprofiel (B) steken en met twee hoekpofien (D) op het verstevigingsprofiel (E) van het deurblad vastschroeven.

Voorboren (4x) met boor ø 5mm in het verstevigingsprofiel.

Voorboren (2x) met boor ø 7mm in de curvenarm.

De hoekpofien (D) worden met twee schroeven M6 x 10 en bijbehorende moeren aan de curvenarm vastgezet.

De deur helemaal openen, geleidingsslede (F) en trekstang (G) met de schuifstang van de curvenarm (C) verbinden, daarbij op de maatvoering letten.

Door de geleidingsrail te laten zakken en het uitelkaar schuiven van de trekstang wordt de openingshoogte van de deur groter.

De trekstang mag slechts zover uitelkaar getrokken te worden, dat de binnenliggende drukrollen (H) niet tegen de begrenzingsschroeven (I) stoten.

De deur sluiten en kontroleren of de maat 165 mm minimaal aanwezig is.

Voor een optimale werking van de aandrijving en de deur, dient de openings- en sluitsnelheid naar 8cm/sec. gebracht te worden.

Zie hiervoor punt 11 van de montagehandleiding.

9 Twee ophangbeugels (A) aan de aandrijving bevestigen. De ophangbeugels afhankelijk van de inbouwsituatie ombuigen en indien nodig op de gewenste lengte afzagen (zie punt 10).

Eén ophangbeugel ongeveer in het midden van de geleidingsrail monteren.

10 De aandrijfkast met de geleidingsrail zo ophangen, dat de top van het deurblad 10 mm onder de geleidingsrail doorgaat als deze op zijn hoogste punt is (zie ook punt 6, 7 en 8).
De bevestigingswijze aan het plafond is afhankelijk van de situatie ter plaatse. Bij gebruik van pluggen de juiste boordiameter en boorddiepte in acht nemen.

24 Plan des filières

- A Opérateur Comfort 150DC / 160DC
- B Prise de courant Schuko 220 V, 50 Hz (à charge client)
- C Antenne électronique
- D Coffret électronique Comfort 150DC / 160DC
- E Contacteur intérieur Marantec série "Command" avec câble plat de liaison
- F Contacteur extérieur à clé Marantec série "Command"

25 Plan de câblage B-MC 150DC / 160DC

Borniers:		
F1	Fusible (max. 2,5A)	X2c Pour contacteurs
Prises spéciales:		
F2	Fusible (max. 10A)	X10 Prise pour contacteurs d'origine Marantec série "Command"
H1	Eclairage moteur incorporé	X20 Prise pour l'antenne électronique et pour Cellule photo si nécessaire (dans ce cas utiliser une triplette)
M1	Moteur	
S	x) Coupure générale ou interrupteur d'arrêt (à charge client)	
S1	x) Contacteur impulsion	
S21	Sensor compte-tours	
S22	Sensor de détection du point de référence	
X0	+) Prise de courant secteur	W20 Antenne électronique
X1	-) câble d'alimentation avec fiche	XS10 -) Contacteurs d'origine Marantec de la série "Command"

- +) à charge client
- x) si prévu
-) en cas de raccordement, extraire au préalable la fiche pontée



Attention! Faibles tensions!

Une tension étrangère appliquée au bornier X2c et aux prises X10 à X20 entraîne la destruction de l'ensemble de l'électronique.




Attention! Respecter les dispositions légales en matière de sécurité!

Il est impératif de séparer dans des gaines différentes, les fils d'alimentation secteur et les fils basse tension d'asservissement des contacteurs ou autres éléments.

26

Notice de vérification à l'intention du spécialiste.
Au besoin procéder comme suit pour éliminer une panne:



Indice de panne	Cause probable	Réparation
Diode 8 éteinte. Défaut N° 10	Pas d'alimentation.	Vérifier l'alimentation secteur. Vérifier la prise de courant. Vérifier le fusible d'alimentation dans l'opérateur suivant point 15/B et 15/C.
	Protection thermique du moteur a déclenché.	Laisser refroidir le moteur.
	Unité électronique défectueuse.	Couper le courant. Enlever la vis de fixation de l'unité électronique, la tirer délicatement vers l'extérieur. Débrancher les connecteurs arrières et déposer. Faire vérifier l'électronique.
Diode 6 clignote. Défaut N° 6 ou N° 15	Limitation de force réglée trop sensible, porte trop dure à manœuvrer ou porte bloquée.	Refaire un réglage moins sensible de la limitation de force (Point 22/3 dans le sens Ouverture ou Point 22/4 dans le sens Fermeture). Améliorer le fonctionnement mécanique de la porte.
La porte fonctionne en ouverture mais pas en fermeture. Défaut N° 15	Cellule photo externe défectueuse ou faisceau de cellule coupé.	Enlever l'obstacle pour rétablir le faisceau de la cellule photo ou faire contrôler l'équipement Cellule photo.
Pas de réaction après un ordre de démarrage Diode 7 allumée.	Bornes de raccordement du contact d'impulsion pontées par court-circuit ou défaut sur branchement.	Débrancher les contacteurs à clés ou à boutons poussoirs. Remettre en place la fiche pontée 19/T dans la prise 19/R pour faire les tests, puis rechercher le court-circuit.
Pas de réaction après un ordre de démarrage. Défaut N° 36	Fiche pontée absente. (Point 19/T) alors qu'un bouton stop n'est pas raccordé.	Brancher un bouton Stop.
Diode 7 ne clignote pas rapidement après impulsion par l'émetteur.	Antenne électronique non branchée.	Brancher l'antenne à l'unité de pilotage (Point 18).
	Codage de l'émetteur non conforme au codage du récepteur.	Vérifier le codage de télécommande (Point 22/6).
	Pile de l'émetteur déchargée.	Remplacer la pile 12 V A 23 (Point 16). La diode lumineuse sur l'émetteur indique l'état de charge.
	Emetteur ou Unité électronique ou antenne électronique défectueuse.	Faire vérifier les 3 éléments.
Portée de télécommande trop faible (moins de 5 mètres).	Pile de l'émetteur déchargée.	Remplacer la pile 12 V A 23 (Point 16). La diode lumineuse sur l'émetteur indique l'état de charge.
	Antenne électronique mal positionnée.	Repositionner l'antenne électronique, déployer le fil d'antenne à laisser pendre dans le local.
Diode 6 clignote. Défaut N° 9	Sensor compte-tours défectueux.	Faire vérifier l'opérateur.
	Porte trop dure à manœuvrer.	Vérifier le fonctionnement de la porte.

6

Kanteldeuren:

- De aansluiting latei (A) mit de geleiderail aan het bovenste gedeelte van het deurkozijn, latei of aan het plafond zodanig vastschroeven, dat de bovenkant van het deurblad ca. 10 mm onder de geleiderail doorgaat als deze zijn hoogste punt bereikt heeft (zie afb. 6 en 10).
- De aandrijving kan zolang met een bok of evt. een huishoudtrap ondersteund worden om op een later tijdstip aan het plafond op te hangen.
- De twee trekstanghoekjes (B) met het deuraansluitelement (C) verbinden en in het midden en aan de bovenkant van de deur met 4 schroeven vastzetten (zie afb. 6). Boor Ø 5mm.
- De trekstang (D) verbinden met de geleideslede (E) en met de trekstanghoekjes (B).
- Maak gebruik van een trekstangverlenging, als de inbouwsituatie de minimale afstand van 165 mm niet toelaat.

Sloten of grendels op de deur verwijderen of buiten gebruik stellen.

7

Sectionaaldeuren:

- De aansluiting latei (A) mit de geleiderail aan het bovenste gedeelte van het deurkozijn, latei of aan het plafond zodanig vastschroeven, dat de bovenkant van het deurblad ca. 10 mm onder de geleiderail doorgaat als deze zijn hoogste punt bereikt heeft (zie afb. 7.1 en 10).
- De aandrijving kan zolang met een bok of evt. een huishoudtrap ondersteund worden om op een later tijdstip aan het plafond op te hangen.
- De twee trekstanghoekjes (B) met het deuraansluitelement (C) verbinden en in het midden en aan de bovenkant van de deur met 4 schroeven vastzetten (zie afb. 7.1). Boor Ø 5mm.
- De aandrijving kan, indien nodig, tot 200 mm uit het midden gemonteerd worden.
- Bij houten sectionaaldeuren de houtschroeven Ø 5x35 mm gebruiken. Boor Ø 3mm.
- Twee zelftappende schroeven (D) zover in het deuraansluitelement draaien, tot de uiteinden van de schroeven tegen het deurblad aanliggen.
- De trekstang (E) verbinden met de geleideslede (F) en met de trekstanghoekjes (B).
- Maak gebruik van een trekstangverlenging, als de inbouwsituatie de minimale afstand van 165 mm niet toelaat.

Sloten of grendels op de deur verwijderen of buiten gebruik stellen.



Attentie:

Voor grote en zware sectionaaldeuren bijkomend de deuraansluit-console Special 111 gebruiken, Art.-nr. 47 574 (zie afb. 7.2).
(maakt geen deel uit van het leveringspakket).




**De instructies in deze handleiding dienen nauwlettend in acht te worden genomen om montagefouten en beschadigingen aan de aandrijving en de deur te voorkomen.
Bewaar de handleiding zorgvuldig.**

- 1** Geleidingsrails en aandrijfkast met toebehoren uit de verpakking halen en voor montage klaar leggen.

2 Benodigd gereedschap:

Steek-ringsleutel sw. 10 mm
Steek-ringsleutel sw. 13 mm
Dopsleutel sw 10
Dopsleutel sw 13
Schroevendraaier nr. 8
Schroevendraaier nr. 5
Kruiskopschroevendraaier nr.2
Kruiskopschroevendraaier nr.3

Steenboor ø 10 mm
Steenboor ø 6 mm
Metaalboor ø 5 mm
Metaalboor ø 7 mm
Tang
Uzerzaag
Boormachine
Hamer
Duimstok



Let op!

Bij boorwerkzaamheden de aandrijving met folie of karton afdekken.
Boorgruis en -spanen kunnen tot storingen leiden.

- 3**
- Geleidingsrail in de aandrijfkast schuiven.
 - De geleidingsrail vervolgens met behulp van de centreeschroeven (A) door de geleidingsrails in de aandrijfkast schroeven.
 - De twee klemschroeven (B) vastdraaien.

- 4**
- Glijvlakken van de geleidingsslede rondom invetten met meegeleverde zakje vet.
 - Schuifgrendel (A) indrukken, de slede in de geleidingsrail schuiven en de schuifgrendel (A) vervolgens uittrekken.
 - Borgpen (B) verwijderen.

- 5** Console (A) aan de geleidingsrail vastschroeven.



Notice de vérification Suite

Sur un avis de dérangement Diode 6 clignote, on peut interroger l'opérateur sur la cause du dérangement par un appui bref sur P.

Causes	Défaut N°	Diode clignote irrégulièrement
Faisceau de cellule photo coupé	6	Diode 6
Interruption de la programmation	7	Diode 7
Point de référence défectueux	8	Diode 8
Sensor compte/tours défectueux Arrêt sur blocage	9	Diode 8 + 1
Limitation de Force	10	Diode 8 + 2
Temps de marche dépassé	11	Diode 8 + 3
Test cellule photo négatif	15	Diode 8 + 7
Test sur limitation de force négatif	16	Diode 8 + 7 + 1
Calage de Force automatique	28	Diode 8 + 7 + 6 + 5 + 2
Sensibilité sur calage de Force automatique	27	Diode 8 + 7 + 6 + 5 + 1
Rupture du circuit de veille	36	Diode 1 - 8



Mise en service

Dans les domaines industriels et collectifs, les portes motorisées doivent être mises en service par un professionnel et entretenues une fois l'an.

Note pour l'entretien

L'opérateur Comfort 150DC / 160DC ne nécessite pas d'entretien particulier. L'efficacité du système de limitation de Force est à tester régulièrement dans les 2 sens de manœuvre. Il est indispensable de faire vérifier toutes les parties mobiles de la porte et de l'opérateur afin de les maintenir en parfait état de marche. La porte doit rester aisément manœuvrable à la main. Le système d'équilibrage de la porte doit être vérifié régulièrement.

(29)

Caractéristiques techniques:

Opérateur pour porte de garage
Comfort 150DC / 160DC

Alimentation:

230 V 50 Hz
200 W (en fonctionnement avec éclairage)
3,9 W (au repos sans éclairage)

Vitesse de manoeuvre porte:

0,14 m/s avec amorti au démarrage et à l'arrêt
0,08 m/s avec amorti au démarrage et à l'arrêt

Force en traction et poussée:

Comfort 150DC: 500 N / 800 N
Comfort 160DC: 700 N / 1000 N

Temps de marche max:

88 secondes

Dispositif de refermeture automatique:

Avec platine à relais complémentaire en option pour raccordement des feux de présignalisation et éclairage de zone.

Présignalisation avant fermeture programmable de 2 à 70 sec.

Temps d'ouverture programmable de 5 à 255 sec.

Eclairage

1 x 40 W E 14 s'éteint automatiquement après 180 sec.

Tension du circuit de commande:

Faible tension inférieure à 24 V DC.

Arrêt en sécurité:

Limitation de force électronique par microprocesseur et courant moteur.

Protection sur blocage:

Par microprocesseur et compte-tours.

Dispositif anti-effraction:

Par microprocesseur et sensor compte-tours.

Protection:

Seulement pour locaux à l'abri de l'humidité.